

BORRINSTRUKTIONER FÖR BADRUMSMODUL

O.B.S! Det finns zoner i väggen där det INTE får borraras på grund av rördragning i väggen!
Detta gäller såväl el som vattenrör.
Se ritning för respektive badrumstyp (ritning finns hos fastighetsförvaltare).

För infästning av inredningsdetaljer i badrummets väggar skall nedanstående instruktioner beaktas.

Badrummets vägg består av tre olika material: 7mm kakel, 1mm aluzink plåt och 9mm gips.

Montering av väggskåp kan ske med samma metod som ovan.

För montering av kommoder och tyngre högskåp skall stödben eller en avbärarlist monteras under skåpet (se skåplev.anvisning).

För eventuellt byte av kakelplatta kontakta fastighetsförvaltare.

Infästning mot golv får endast ske med lim. (Ej borring).



[Bild 1.]
Märk ut önskat läge på detaljen (lämpligast mitt i kakelplattan) förborra genom väggens alla material med 5.5mm borrar typ Wedevåg hårdmetall.



[Bild 2.]
7 mm borrar endast genom kakel (använd kakelbollar) Applicera våtrumssilikon i hålet.



[Bild 3.]
Montera plastplugg avsedd för 5.5mm hål.



[Bild 4.] VIKTIGT!
Våtrumssilikon i pluggen och runt hålet.



[Bild 5.]
Detaljen monteras med lämplig skruv, rostfri eller mässing Ø 3.5 - 5mm.



[Bild 6.]
Detaljen på plats.